

TRIDE — Комплектация и технические требования

Платформа для проведения групповых тренировок с мониторингом пульса

1 Стандартный комплект поставки

TrideGate	TrideBOX	ПО TRIDE
Шлюз ANT+ для связи с пульсометрами и тренажёрами. Поддерживает до 100+ устройств одновременно.	Мини ПК с предустановленным ПО TRIDE на базе Ubuntu TRIDEBox Edition. Готов к работе «из коробки».	Полная лицензия на платформу. Все модули: тренировки, аналитика, расписание, бронирование.

TrideDB — бюджетная альтернатива шлюзу: ретранслятор ANT+ для небольших залов. Используется, когда полноценный TrideGate не требуется.

2 Альтернативный вариант — своё оборудование

Если у вас уже есть оборудование, вы можете установить ПО TRIDE самостоятельно:

 ПО можно установить на ваш собственный компьютер (Windows или Linux)

 ПО можно установить на Android TV-приставку (можно приобрести самостоятельно)

 При использовании своего компьютера потребуется USB-антенна ANT+ для подключения пульсометров и тренажёров

Для клубов с тренажёрами Technogym: USB-антенна ANT+ не требуется — подключение через Bluetooth FTMS.

3 Характеристики компьютера

Параметр	Минимально	Рекомендуется
Оперативная память (ОЗУ)	16 GB	32 GB
Процессор	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
Диск	256 GB	512 GB
Видеокарта	Встроенная Intel Iris	Дискретная от 4 GB
Bluetooth	5.0+	5.0+
ОС	Windows / Linux	—

4 Характеристики Android TV-приставки

Параметр	Минимально	Рекомендуется
ОЗУ	4 GB	4 GB+
Хранилище	16 GB	32 GB
Android	11 (можно)	12+
Wi-Fi	Внешняя антенна или близость к роутеру	Проводное подключение